



Abb. 8: Verdrahtungsplan DOM AccessManager Compact

Nr.	Beschriftung	Funktion	
1	RxD_a	Receive RS232	Anschluss Online (DOMNetmanager/PC)
2	TxD_a	Transmit RS232	
3	GND_a	Masse für RS232	
4	RxD_b	Receive RS485 A	Verbindung Leser ↔ Steuereinheit
5	TxD_b	Transmit RS485 B	
6	GND_b	Masse für RS485	
7	12-24V	Spannungsversorgung	Versorgungsspannung
8	GND	Spannungsversorgung	
9	GND	Spannung für extern	
10	12-24V	Spannung für extern	
11	S	Schließerkontakt Ausgang	Ausgang (Wechsler) Stellglied
12	C	gemeinsamer Kontakt Ausgang	
13	Ö	Öffnerkontakt Ausgang	
14	I1	Eingang 1	
15	GND	Eingang 1	
16	I2	Eingang 2	2 Eingänge z.B. für Türkontakt oder Freigabetaster
17	GND	Eingang 2	
18	RxD_c	Receive RS232	Verbindung Leser ↔ Steuereinheit
19	TxD_c	Transmit RS232	
20	GND_c	Masse für RS232	