



Abb. 9: Beispiel Verdrahtungsplan DOM AccessManager HiSec über RS485

Die Ansteuerung von Stellgliedern (Türöffner etc.) durch den DOM AccessManager erfolgt über einen potentialfreien Relais-Wechsler-Kontakt. Die Anschlüsse sind mit NO, NC und C bezeichnet. Es steht ein potentialfreier Öffner-Kontakt (C-NC) sowie ein potentialfreier Schließer-Kontakt (C-NO) zur Verfügung.

An den Eingängen können Sie potentialfreie Schalter bzw. Taster anschließen. Diese Eingänge sind entsprechend der hinterlegten SPS-Konfiguration zu belegen.